

## UNGESTRICHENE, VERPUTZTE DECKE STREICHEN

1. Bringen Sie so viele Möbel wie möglich aus dem Raum, besonders grosse Möbel können Sie in die Mitte des Raumes schieben und mit Folie abdecken. Boden, Fensterbänke, Heizung und Türen sollten mit Folie oder Zeitungspapier abgedeckt werden.
2. Löcher und Risse müssen Sie mit einer Spachtelmasse (z.B. Moltfolio) ausspachteln.
3. Die Decke muss mit einem wasserverdünnenden Tiefgrund grundiert werden. Dabei ist zu beachten, dass der Tiefgrund nicht zu satt aufgetragen wird, da es sonst zu Haftproblemen der Farbe kommen kann. Dies erkennen Sie daran, wenn nach dem Trocknen die Grundierung an manchen Stellen aufglänzt.
4. Da die Decke vorher noch nie gestrichen wurde, sollten Sie diese zwei Mal streichen.
5. Streichen Sie jetzt mit Hilfe des Heizkörperpinsels an einer Wand die Ecken vor und mit der Heizkörperrolle fertig. Nehmen Sie für die Decke eine Rolle und eine Teleskopstange und streichen Sie die Decke. Nachdem Sie die Decke gestrichen haben, können Sie die anderen Wände streichen.
6. Ist die Decke getrocknet, können Sie diese nochmals streichen.